

Vejledning for Model 1313XL

INDHOLD

Model 1313XL er pakket i en særlig trækasse for at beskytte den tunge lampe ekstra godt. Nederst i kassen finde el-ophæng og wirer til ophæng. Da lampen vejer tæt på 5 kg er det krævet at den hænger i de 3 wirer og den medfølgende baldakin.

VEDLIGEHOLD

Brug en støvbørste eller en let fugtig klud for at holde skærmen ren.

LYS

Vi anbefaler at bruge en LED pære.

Vi anbefaler at benytte 21 W, LED. NB: Max. wattage er 25 W LED (E27).

Følg anbefalinger for miljørigtig håndtering og bortskaffelse.

MONTAGE

1. Løft forsigtigt lampen op af kassen. Vær opmærksom på at lampen bedst opbevares på hovedet, men mens man monterer wirer kan den naturligvis støtte på bunden af lampen, gerne på noget blødt så de hvide blade ikke tager skade/bliver bukket.
2. I det ene hjørne ligger el-ophæng og wire ophæng. Udpak disse ting så de er klar.
3. Wirene monteres i de 3 små huller i akrylringen øverst i lampen (se billede herunder).
4. El-ophænget er forberedt så pæren kommer til at sidde midt i lampen.
5. Det er vigtigt at det er de 3 wirer der bærer lampen og ikke el-ophænget og akrylskiven.
6. Akrylskiven sikrer blot at el-ophænget centrerer i lampen.
7. Ledning og wirer monteres i den medfølgende baldakin. Ledningen i det midterste hul, her skrues omløberen løs og strammes igen når ledningen har den ønskede længde.
8. De 3 wirer monteres i hver deres wirelås. Wirelåsen åbnes ved at skrue på den yderste lille del. Nu kan wiren skubbes på plads. Låsen kan udløses ved at skubbe ind på den lille del på selve låsen. Nu kan wiren justeres frit.
9. Beslaget som baldakinen er monteret på, kan løsnes ved de to skruer og derefter monteres på loftet med de medfølgende skruer og rawplugs. Nu kan ledningen tilsluttes loftsudtaget.
10. Baldakinen skubbes og drejes på plads og de to skruer på beslaget strammes.
11. Finjustér nu wirelængde og ledningslængde.



Instructions for Model 1313XL

CONTENTS

The Model 1313XL is packed in a special wooden box to protect the heavy lamp extra well. At the bottom of the box you find the electric suspension and the wires for the suspension. Since the lamp weighs close to 5 kg, it is required to hang in the 3 wires and the supplied canopy.

MAINTENANCE

Use a dust brush or a slightly damp cloth to keep the shade clean.

LIGHT

We recommend using an LED bulb.

We recommend using 21W, LED. Note: Max. wattage is 25 W LED (E27).

Please adhere to your country's environmental regulations when disposing of any electrical components.

MOUNTING

1. Carefully lift the lamp out of the box. Be aware that the lamp is best kept on the head, but while mounting wires it can of course support on the bottom of the lamp, preferably on something soft so that the white leaves do not damage / are bent.
2. In one corner of the box you find the electrical hangers and wire hangers. Unpack these things so they are ready.
3. The wires are mounted in the 3 small holes in the acrylic ring at the top of the lamp (see picture below).
4. The electric suspension is prepared so that the bulb will sit in the middle of the lamp.
5. It is important that it is the 3 wires that carry the lamp and not the electric suspension and the acrylic disc.
6. The acrylic disk simply ensures that the electric suspension is centered in the lamp.
7. Cord and wires are mounted in the enclosed canopy. The cord in the middle hole, here the screw is unscrewed and tightened again when the cord has the desired length.
8. The 3 wires are mounted in each of their wire locks. The cable lock is opened by screwing on the outermost small part. Now the wire can be pushed into place. The lock can be released by pushing in on the small part of the lock itself. Now the wire can be adjusted freely.
9. The bracket on which the canopy is mounted can be loosened by the two screws and then mounted on the ceiling with the supplied screws and raw plugs. Now the cord can be connected to the ceiling socket.
10. The canopy is pushed and turned in place and the two screws on the bracket are tightened.
11. Now adjust the cable length and cable length.

MODEL 1313XL

Design: Øivind Slatto

Swirl model 3 findes i en række af størrelser, fra en normal størrelse til at hænge over dit spisebord, til den største, der endnu er produceret, til i et lokalt kulturhus i Odense, Danmark.

Lampekonstruktionen er lavet, så lyskilden er aldrig synlig, på denne måde giver lampen et dejligt blødt lys uden en blænding.

Swirl kommer i forskellige former og farver.



Swirl model 3 exist in a great span of sizes, from a normal size to hang over your dining table, to a biggest one yet haning in a local cultural house in Odense, Denmark.

The lamp design is made so the light source is never visible, this way the lamp gives a nice soft light witout a glare.

Swirl comes in different shapes and colors.



LE KLINT

MADE IN ODENSE, DENMARK SINCE 1943

LE KLINT • Egestubben 13-17 • 5270 Odense N
www.leklint.com • leklint@leklint.dk

MODEL 1313XL



LE KLINT

Instruktion
Instructions Manual