



ANGLEPOISE®



Type 75™ Mini Table Lamp

Designed by Sir Kenneth Grange

Type 75™ Mini
Table Lamp



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS.

- Light bulb is replaceable – see instructions.
- Indoor use only.
- Do not look directly at the illuminated bulb.
- Keep lamp away from materials that may be flammable.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a service agent or qualified technician to avoid any hazard.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE.

- Ampoule remplaçable – voir les instructions.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas regarder directement l'ampoule allumée.
- Gardez la lampe à l'écart de matériaux pouvant s'enflammer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié pour éviter tout danger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TECHNICAL SPECIFICATION:

Your Anglepoise® is supplied with a compatible E26 LED bulb with a color temperature of 2700K. This is the bulb we recommend for most applications.

Important:


You must not use a bulb which exceeds the maximum wattage indicated inside the shade.

Vous ne devez pas utiliser une ampoule qui dépasse la puissance maximale indiquée à l'intérieur de l'abat-jour.

Rated Voltage 100V-127V AC / 50-60Hz.


Please Note:

This product should ONLY be used in a dry, indoor environment.




INSTALLATION:


1




2



3



4



INSTRUCTIONS:

1. Remove product from the packaging and place onto a flat even surface.
2. Screw in the bulb.
3. Plug the product in.
4. Use the push switch to turn the product on/off.

MAINTENANCE

Prior to cleaning or maintenance, always switch off and disconnect from the electricity supply and allow the shade to cool.

Clean with a soft, dry cloth avoiding using chemical based cleaners.

Repairs and the replacement of damaged cables or electrical parts should only be carried out by a qualified electrician, an authorised distributor or by Anglepoise® Ltd.

Your product should only be used in a dry indoor environment.

It is essential that any replacement bulb does not exceed the maximum wattage indicated inside the shade.

QUALITY AND SAFETY

This product is marked to demonstrate conformity with relevant directives.

The minimum operating distance from illuminated objects and surfaces is 8".

Rated Voltage 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Retirer le produit de l'emballage et le placer sur une surface plane
2. Vissez l'ampoule.
3. Branchez le luminaire.
4. Utilisez le bouton poussoir pour mettre le produit sous / hors tension .

ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez toujours la lampe. Laissez refroidir l'abat-jour. Nettoyez avec un chiffon doux et sec en évitant d'utiliser des nettoyeurs chimiques.

La réparation ou le remplacement de câblages électriques endommagés ne doit jamais être entreprise par quelqu'un d'autre qu'un électricien qualifié, un membre de l'équipe Anglepoise® ou un de ses représentants agréés.

Votre produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Il est indispensable que toute ampoule de remplacement ne soit pas d'une puissance supérieure à la puissance maximum indiquée sur l'étiquette apposée sur l'intérieur de l'abat-jour.

QUALITE ET SECURITE

Ce produit est conçu dans le respect des règles applicables en vigueur.

La distance minimale entre les objets et surfaces éclairés et la lampe est de 8".

Tension nominale : 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTALLATION:

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und legen Sie es auf eine flache, ebene Oberfläche.
2. Schrauben Sie die Glühbirne ein.
3. Schließen Sie das Produkt an.
4. Verwenden Sie den Druckschalter, um das Produkt ein-/auszuschalten.

WARTUNG

Vor der Reinigung oder Wartung sollte die Lampe immer ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Lassen Sie den Lampenschirm abkühlen. Reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch und verzichten Sie dabei auf chemische Reinigungsmittel.

Reparaturen und Ersatz von beschädigten Kabeln sollten nur von einem ausgebildeten Elektriker, Anglepoise® Ltd. oder einem autorisierten Vertreter ausgeführt werden.

Ihr Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Ersatzbirnen die maximale Wattzahl nicht überschreiten dürfen, die auf dem Lampenschirm angegeben ist.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten und Oberflächen beträgt 8".

Nominalspannung 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTRUCCIONES:

1. Saque el producto de su caja y sitúelo en una superficie plana uniforme.
2. Enrosque la bombilla.
3. Enchufe el producto.
4. Utilice el interruptor para encender/apagar el producto.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento, desconecte y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente. Además, deje enfriar la pantalla. Límpiela con un trapo suave y seco evitando utilizar limpiadores con elementos químicos.

La reparación y la sustitución de cables dañados solo deberían estar efectuadas por un electricista cualificado, Anglepoise® Ltd o un representante autorizado.

Solo debería utilizarse el producto en un entorno seco y en interiores.

Es esencial que las bombillas de repuesto no superen el voltaje máximo indicado en la pantalla.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Este producto lleva una marca que demuestra su conformidad con las normas pertinentes. La distancia mínima de funcionamiento desde objetos y superficies iluminados es de 8".

Voltaje nominal: 100V-127V AC / 50-60Hz.

ISTRUZIONI:

1. Rimuovere il prodotto dalla confezione e posizionarlo su una superficie piana e liscia.
2. Avvitare la lampadina.
3. Collegare il prodotto alla rete elettrica.
4. Utilizzare l'interruttore a pressione per accendere o spegnere il prodotto.

MANUTENZIONE

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, spegnerlo, staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare che il paralume si raffreddi.

Pulire con un panno morbido e asciutto, evitando l'uso di detergenti chimici.

Gli interventi di riparazione o di sostituzione di cavi danneggiati devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato, da Anglepoise® Ltd o da un suo rappresentante autorizzato.

Il prodotto deve essere utilizzato al coperto e in un ambiente asciutto.

È molto importante che qualsiasi lampadina di ricambio non ecceda la potenza massima indicata all'interno del paralume.

QUALITÀ E SICUREZZA

Questo prodotto è contrassegnato per dimostrarne la conformità alle direttive applicabili.

La distanza operativa minima dagli oggetti illuminati è di 8".

Tensione nominale: 100V-127V AC / 50-60Hz.

GUARANTEED FOR LIFE – WARRANTY REGISTRATION

Anglepoise are pleased to offer a **Lifetime Warranty** on all products used domestically upon **registration**.

Products can be registered at:

www.anglepoise.com/manifesto/lifetime-guarantee/warranty-registration

For full details then please see:

www.anglepoise.com/legal/guaranteed-for-life

We offer a **2 Year Warranty** for all Commercial Applications.



CONTACT

North & South American Enquiries **UK & International Enquiries** **Anglepoise®**

+1 (888) 519 3225
americas@anglepoise.com

+44 (0) 1227 538 038
hello@anglepoise.com
www.anglepoise.com

Birch House
Parklands Business Park
Forest Road
Denmead
Hampshire, PO7 6XP
United Kingdom

SOCIAL MEDIA & NEWSLETTER

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at
www.anglepoise.com/newsletter

We can also be found on most social media channels – just search using **@anglepoise**



@anglepoise

ANGLEPOISE®